POPIS POUŽÍVANIA ELEKTRONICKÉHO ZÁMKU CS/4N

Vážený zákazník

K tomu, aby ste boli spokojní s našimi výrobkami počas ich používania, a len v mimoriadnych prípadoch ste museli uplatniť svoj nárok na záruku, prosíme Vás, aby ste si pozorne prečítali návod na používanie!

Uvedenie do prevádzky:

1. Sejf sa v pôvodnom balení nachádza v otvorenom stave
2. Na vnútornej strane dverí po odstránení ochranného krytu vložte 4 ks 1,5 V batérií LR6 AA
3. Po vložení bateriek na displeji sa objaví **„SECURE GOOD“**, čo znamená, že elektronický systém je aktívny

Otváranie a zatváranie:

1. Základný výrobcom nastavený kód je **1-2-3-4**
2. Stlačte tlačidlo **„LOCK“,** na displeji sa objaví **„CLOSED„** a zaisťovacie čapy sa automaticky vysunú, týmto sa trezor zatvorí
3. Zadajte svoj kód (v prípade nového sejfu **1-2-3-4**) na displeji sa objaví „**OPENED“,** zaisťovacie čapy sa vsunú, týmto trezor je otvorený
4. **Prvé tri kroky vždy vyskúšajte v stave otvorených dverí, aby ste sa presvedčili, že elektronika funguje správne.**

Prekódovanie:

1. **Tento postup je možné vykonať v stave otvorených dverí so vsunutými čapmi!!!**
2. Podržte stlačené tlačidlo **„CANCEL“** na displeji sa objaví **„PROG“** a následne zadajte kód **„68“,** kód potvrďte stlačením tlačidla **„LOCK“** na displeji sa objaví **„NEW„**
3. Zadajte svoj kód **(4-6 číslic)**
4. Kód potvrďte stlačením tlačidla **„LOCK“,** na displeji sa objaví „**AGAIN“**
5. Opakujte zadanie nového kódu a stlačte tlačidlo **„LOCK“** na displeji sa objaví **„DONE“,** čo znamená, že prekódovanie bolo úspešné
6. Pred zatvorením sejfu ešte raz v stave otvorených dverí vyskúšajte funkčnosť nového kódu

Otváranie a resetovanie v prípade zabudnutého kódu:

1. Ak ste si zabudli Vami zvolenú kombináciu, kód si môžete vymazať a naprogramovať nový.
2. Pomocou kľúča pre núdzové otváranie otvorte sejf, kľúč pretočte doprava (otvor sa nachádza pod nálepkou „Technosafe“) na displeji sa objaví „**MANUAL“**
3. Kľúč pretočte doľava a vyberte ho

4. Stlačte tlačidlo **„LOCK“** zaisťovacie čapy sa vsunú, týmto sa trezor otvorí a doposiaľ používaný kód je resetovaný
5. Po tomto kroku je nutné naprogramovať nový kód

Kontrola napätia v baterkách:

1. Kontrolu je možné vykonať len v zatvorenom stave, stlačte tlačidlo **„LOCK“** ak na displeji sa objaví **„BA-LO“** treba vymeniť batérie (odporúčame použiť baterky zn. Duracell), ak na displeji sa objaví **„BA-HI“** napätie v baterkách je v poriadku
2. Pri výmene batérií alebo pri úplnom vybití vami zadaný kód zostáva v pamäti

Dôležité upozornenie!!!
- kľúče pre núdzové otváranie uschovajte na bezpečnom mieste a v žiadnom prípade kľúče neuchovávajte vo vnútri sejfu
- sejf nie je určený na umiestnenie v exteriéri, alebo na vlhkých miestach napr. v kúpeľni. Dochádza k poškodeniu elektroniky!

Milí Kupujúci!

S našimi pokynmi sa snažíme prispieť k odbornému používaniu nášho výrobku, aby Vám čo najlepšie slúžil a zodpovedal Vašim predstavám a očakávaniam.

S úctou:

Distribútor: Delta Commerce, s.r.o. Báč 236, 930 30 Báč, tel.: +421 905 321 987

Krajina pôvodu: Taliansko

TREZOR.SK
NUMBER ONE IN SLOVAKIA